



Aanmelden op een copier van Konica Minolta

Op het startscherm van de copier dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord van Windows in te geven om uw badge te registreren.


1. Hou uw badge voor de kaartlezer
2. Geef uw Gebruikersnaam in (Windows gebruikersnaam) door rechts op het klaviericoontje te drukken



3. Geef uw Wachtwoord in (Windows wachtwoord) door rechts op het klaviericoontje te drukken
4. Bevestig met OK
5. Uw badge is nu gelinkt aan uw Windows gebruikersnaam en wachtwoord. Vanaf nu kan u aanmelden op het toestel dmv uw badge. Hiervoor volstaat het om uw badge voor de kaartlezer te houden op de voorzijde van het toestel.



6. Druk op de knop Code om uit te loggen. U ziet nu het startscherm.



Als de authenticatie vaak mislukt, is de IC-kaartinformatie mogelijk niet correct geregistreerd. Registreer de IC-kaartinformatie opnieuw.

Indien u uw badge niet bij zich heeft, kan u aanmelden door uw Windows gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.